


## Instruções de Operação Resumidas



**MOVITRAC®** B

Edição 10/2011 19363656 / PT





## Índice



1	Infor	mações gerais	4
	1.1	Conteúdo desta documentação	4
	1.2	Estrutura das informações de segurança	4
2	Infor	mações de segurança	6
	2.1	Notas preliminares	
	2.2	Gerais	
	2.3	Utilizador alvo	7
	2.4	Uso recomendado	7
	2.5	Outra documentação aplicável	8
	2.6	Transporte / armazenamento	8
	2.7	Instalação	9
	2.8	Ligação elétrica	9
	2.9	Desconexão segura	9
	2.10	Operação	10
	2.11	Temperatura da unidade	10
3	Desig	gnação da unidade / Etiqueta de características	11
	3.1	Designação da unidade	11
	3.2	Chapa de caraterísticas	12
4	Insta	lação	13
	4.1	Esquema de ligações	14
5	Colo	cação em funcionamento	15
	5.1	Descrição resumida da colocação em funcionamento com a	
		configuração de fábrica	
	5.2	Modo manual com o módulo de controlo de velocidade FBG11B	
	5.3	Colocação em funcionamento com a consola FBG11B	
	5.4	Lista de parâmetros	20
6	Oper	ação	
	6.1	Códigos de resposta (r-19 – r-38)	
	6.2	Visualizações do estado	32
7	Assis	stência/lista de falhas	34
	7.1	Lista de falhas (F00 – F113)	
	7.2	Serviço de assistência da SEW	39
	Índic	Δ	40



# Informações gerais Conteúdo desta documentação

### 1 Informações gerais

#### 1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação inclui as informações gerais de segurança e uma seleção de informações relativas à unidade.

- Tenha em atenção que esta documentação não substitui as instruções de operação detalhadas.
- Por isso, leia atentamente as instruções de operação detalhadas antes de trabalhar com a unidade.
- Observe as informações, instruções e notas incluídas nas instruções de operação detalhadas. Esta medida é condição para um funcionamento sem falhas das unidades e para manter o direito à garantia.
- As instruções de operação detalhadas e documentação adicional relativas à unidade podem ser encontradas como ficheiro PDF no CD ou DVD fornecido.
- No site da SEW-EURODRIVE pode também encontrar toda a documentação técnica da SEW-EURODRIVE em forma de ficheiros PDF: www.sew-eurodrive.com

#### 1.2 Estrutura das informações de segurança

#### 1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Palavra do sinal	Significado	Consequências se não considerado	
▲ PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves	
A AVISO!	Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves	
▲ CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros	
ATENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de acionamento ou no meio envolvente	
NOTA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de acionamento.	_	

#### 1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada ação, mas também a várias ações dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



#### **▲** PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte de perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.



#### 1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão diretamente integradas na ação antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança integrada:

- A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte de perigo.
  - Possíveis consequências se não observado.
  - Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

### Informações de segurança



Notas preliminares

### 2 Informações de segurança

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados danos pessoais e materiais. O cliente tem que garantir que estas informações básicas de segurança sejam sempre observadas e seguidas. Garanta, igualmente, que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, leram e compreenderam completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

### 2.1 Notas preliminares

As indicações de segurança seguintes referem-se, principalmente, à utilização de conversores de frequência. Se forem utilizados acionamentos com motores ou motorredutores, consulte também as informações de segurança dos motores e dos redutores nas instruções de operação correspondentes.

Observe também as notas de segurança suplementares dos vários capítulos destas instruções de operação

#### 2.2 Gerais

Durante a operação, os conversores de frequência poderão possuir, de acordo com os seus índices de proteção, partes a descoberto condutoras de tensão.

Ferimentos graves ou morte.

- Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/montagem, ligações elétricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação pode ser executado apenas por técnicos qualificados e de acordo com:
  - as instruções de operação correspondentes
  - os sinais de aviso e de segurança instalados no motor/motorredutor
  - todos os outros documentos do projeto, instruções de operação e esquemas de ligações
  - os regulamentos e as exigências específicos do sistema
  - os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes
- · Nunca instale unidades danificadas.
- Em caso de danos, por favor reclame imediatamente à empresa transportadora.

A remoção não autorizada das tampas de proteção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorretos do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para mais informações, consulte a documentação.





#### 2.3 Utilizador alvo

Os trabalhos mecânicos só podem ser realizados por pessoal devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, são consideradas pessoal qualificado todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de falhas e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos eletrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, são considerados pessoal qualificado todas as pessoas familiarizadas com a instalação elétrica, colocação em funcionamento, eliminação de falhas e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação técnica:

- Formação na área da eletrotecnia (por exemplo, engenheiro eletrotécnico ou mecatrónico) concluída com êxito.
- Conhecimento das informações contidas nestas instruções de operação.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.

#### 2.4 Uso recomendado

Os conversores de frequência são componentes para o controlo de motores trifásicos assíncronos. Os conversores de frequência são unidades destinadas a ser instaladas em sistemas elétricos ou máquinas. Nunca ligue cargas capacitivas ao conversor de frequência. A operação sob cargas capacitivas pode levar a sobretensão e à danificação irreparável da unidade.

As seguintes normas aplicam-se se os conversores de frequência forem utilizados na UE/EFTA:

- No caso da sua instalação em máquinas, é proibido colocar os conversores de frequência em funcionamento (início da utilização correta) antes de garantir que as máquinas cumprem os regulamentos da Diretiva 2006/42/CE (Diretiva Máquinas). Observe também a norma EN 60204.
- A colocação em funcionamento (início da utilização correta) só é permitida se for garantido o cumprimento da Diretiva EMC 2004/108/CE.
- Os conversores de frequência cumprem as exigências da Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE. Para os conversores de frequência, são aplicadas as normas harmonizadas das séries EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em conjunto com as normas EN 60439-1/VDE 0660, parte 500, e EN 60146/VDE 0558.

Observe a etiqueta de características e consulte as instruções de operação para a informação técnica e as especificações sobre as condições de ligação. Respeite sempre as informações apresentadas.



## Informações de segurança Outra documentação aplicável

#### 2.4.1 Funções de segurança

Os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE não podem assumir funções de segurança sem um sistema de segurança de nível superior.

Use sistemas de segurança de nível superior para garantir a segurança e a proteção de pessoas e equipamento.

As seguintes publicações têm de ser observadas caso seja utilizada a função de "Paragem segura":

MOVITRAC® B / Segurança funcional

Esta documentação está disponível em "Documentação \ Software \ CAD" no site de Internet da SEW-EURODRIVE.

#### 2.4.2 Conteúdo da publicação

Esta publicação contém informações e indicações adicionais para a utilização do  $MOVITRAC^{@}$  B em aplicações de segurança.

O sistema é composto por um conversor de frequência com motor assíncrono e um dispositivo de desconexão externo seguro.

### 2.5 Outra documentação aplicável

Esta documentação complementa as Instruções de Operação MOVITRAC<sup>®</sup> B e limita as instruções de aplicação de acordo com as indicações aqui apresentadas.

Esta documentação só deve ser usada em conjunto com as seguintes publicações:

- Instruções de Operação Resumidas MOVITRAC<sup>®</sup> B
- Manual MOVITRAC® B Comunicação
- · O respetivo manual da placa opcional utilizada

#### 2.6 Transporte / armazenamento

No ato da entrega, inspecione o material e verifique se existem danos causados pelo transporte. Em caso afirmativo, informe imediatamente a transportadora. Tais danos podem comprometer a colocação em funcionamento. Cumpra as condições climáticas de acordo com o capítulo "Informação técnica geral".





#### 2.7 Instalação

A instalação e o arrefecimento das unidades têm de ser levados a cabo de acordo com as especificações indicadas nas instruções de operação.

Proteja os conversores de frequência contra esforços não permitidos. Não dobre os componentes do equipamento durante o seu transporte e manuseamento; não altere as distâncias de isolamento. Não toque em componentes eletrónicos ou contactos.

Os conversores de frequência possuem componentes sensíveis a energias eletrostáticas que poderão ser facilmente danificados quando manuseados inadequadamente. Previna danos mecânicos nos componentes elétricos.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para as tornar possíveis:

- uso em ambientes potencialmente explosivos
- uso em ambientes nocivos contendo óleos, ácidos, gases, vapores, poeiras, radiação, etc., (o conversor de frequência apenas pode ser utilizado em ambientes da classe 3K3, de acordo com a norma EN 60721-3-3)
- uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que não estejam de acordo com as exigências da norma EN 61800-5-1.

#### 2.8 Ligação elétrica

Observe as normas nacionais de prevenção de acidentes (por ex., na Alemanha: BGV A3) ao trabalhar com conversores de frequência sob tensão.

Ao efetuar a instalação, observe as informações sobre as secções transversais dos cabos, fusíveis e ligação de condutores de proteção. Informações adicionais estão incluídas nestas instruções de operação.

Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra, disposição de filtros e instalação de cabos, podem ser encontradas em apêndice a estas instruções de operação. O fabricante do sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos valores limite estabelecidos pela legislação EMC.

As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem respeitar as normas em vigor (por ex. EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Efetue a ligação à terra da unidade.

#### 2.9 Desconexão segura

A unidade respeita todas as exigências de isolamento seguro de ligações de potência e eletrónicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos ligados devem também satisfazer os requisitos de isolamento seguro.



# Informações de segurança Operação

#### 2.10 Operação

Sistemas com conversores de frequência integrados têm eventualmente que ser equipados com dispositivos adicionais de monitorização e de proteção, de acordo com as estipulações dos regulamentos de segurança em vigor (por ex. lei sobre equipamento técnico, regulamentos de prevenção de acidentes, etc.).

Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob tensão depois de ter desligado o conversor de frequência da tensão de alimentação, pois poderão ainda existir condensadores com carga. Aguarde 10 minutos. Observe as respetivas etiquetas de aviso instaladas no conversor de frequência.

Mantenha todas as tampas e a caixa fechadas durante o funcionamento.

O facto de os LED de operação e outros elementos de indicação não estarem iluminados não significa que a unidade tenha sido desligada da alimentação e esteja sem tensão.

O bloqueio mecânico ou as funções de segurança internas da unidade podem levar à paragem do motor. A eliminação da causa da falha ou um reset podem provocar o rearranque automático do motor. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, a unidade deverá ser desligada da alimentação antes de se proceder à eliminação da causa da falha.

#### 2.11 Temperatura da unidade

Os conversores de frequência MOVITRAC<sup>®</sup> B funcionam normalmente com resistências de frenagem. Regra geral, as resistências de frenagem são montadas no quadro elétrico.

As resistências de frenagem podem atingir temperaturas de superfície bastante superiores a 70 °C.

Nunca toque nas resistências de frenagem com o sistema em funcionamento ou durante a fase de arrefecimento após o motor ter sido desligado.






### 3 Designação da unidade / Etiqueta de características

### 3.1 Designação da unidade

A figura seguinte mostra uma designação de unidade:






### Designação da unidade / Etiqueta de características

Chapa de caraterísticas

### 3.2 Chapa de caraterísticas

A figura seguinte mostra uma etiqueta de características:



3185547659

Input U Tensão nominal de alimentação

I Corrente nominal para operação a 100 %

f Frequência nominal

Output U Tensão de saída (operação a 100 %)

I Corrente nominal de saída para operação a 100 %

f Frequência de saída

T Temperatura ambiente

P motor Potência do motor recomendada para operação a 100 %

O estado da unidade é indicado por cima do código de barras inferior. Este indica a versão do hardware e do software da unidade.



## 4 Instalação




### **▲** PERIGO!

As superfícies dos dissipadores podem atingir temperaturas superiores a 70  $^{\circ}$ C. Perigo de queimaduras.

• Não toque na superfície do dissipador.



#### 4.1 Esquema de ligações



- [1] Nos tamanhos 1, 2S e 2 não existe ligação à terra PE próxima dos terminais de alimentação e do motor [X1] / [X2]. Neste caso, utilize o terminal de terra PE próximo da ligação do circuito intermédio [X4] (apenas para os tamanhos 1 5). No tamanho 0, a chapa é a ligação de terra PE.
- [2] O tipo de unidade MC07B..-S0 tem de ser sempre alimentado com tensão externa.

X4 só existe nas unidades dos tamanhos 1 a 5. As unidades do tamanho 3 ou superior estão equipadas com dois terminais de terra PE adicionais.



#### Colocação em funcionamento





#### Colocação em funcionamento 5

#### 5.1 Descrição resumida da colocação em funcionamento com a configuração de fábrica

O conversor de frequência MOVITRAC® B pode ser ligado diretamente a um motor de potência igual. Por exemplo: Um motor com uma potência de 1,5 kW (2,0 HP) pode ser diretamente ligado a um MC07B0015.

#### 5.1.1 Procedimento

- 1. Ligue o motor ao MOVITRAC® B (terminal X2).
- 2. Como opção pode ligar também uma resistência de frenagem (terminal X2/X3).
- 3. Os seguintes terminais de sinal têm que ser controlados pelo controlador do cliente:
  - Habilitação DIØ3
  - Dir./Paragem DIØ1 ou Esq./Paragem DIØ2
  - Referência:
    - · Entrada analógica (X10) ou/e
    - DIØ4 = n11 = 150 rpm ou / e
    - DIØ5 = n12 = 750 rpm ou / e
    - DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 rpm
  - Com um motor-freio:

DOØ2 = Controlo do freio através de retificador do freio

- 4. Como opção, pode ligar os seguintes terminais de sinal:
  - DIØØ = Reset da falha
  - DOØ1 = /falha (como contacto de relé)
  - DOØ3 = Pronto a funcionar
- 5. Verifique se o controlador está a funcionar como desejado.
- 6. Ligue o conversor de frequência à alimentação (X1).

#### 5.1.2 Informações

Alterações nas funções dos terminais de sinal e nas configurações de referência podem ser levadas a cabo através da consola FBG11B ou de um PC. Para a ligação de um PC é necessária a opção da frente FSC11B e um dos seguintes adaptadores de interface: UWS21B / UWS11A / USB11A.

#### Colocação em funcionamento

Modo manual com o módulo de controlo de velocidade FBG11B

#### 5.2 Modo manual com o módulo de controlo de velocidade FBG11B

Módulo de controlo de velocidade FBG11B da consola (operação manual local): O LED pisca

Os únicos parâmetros relevantes no modo de operação "módulo de controlo de velocidade FBG" são:

- P122 Sentido de rotação da operação manual FBG
- · Teclas "RUN" e "STOP/RESET"
- Módulo de controlo de velocidade (potenciómetro)

O símbolo pisca quando o módulo de controlo de velocidade FBG está ativado.

Pode limitar a velocidade mínima através de P301 Velocidade mínima e a velocidade máxima através do símbolo  $n_{m\acute{a}x}$ .

Após uma falha, pode efetuar um reset usando a tecla "STOP/RESET" através do terminal ou da interface. Após o reset, é reativado o modo de operação "módulo de controlo manual de velocidade". O acionamento permanece parado.

A indicação Stop pisca sinalizando que o acionamento deverá ser novamente habilitado usando a tecla "RUN".


O parâmetro *P760 Bloqueio das teclas RUN/STOP* não tem qualquer efeito durante o modo de operação "módulo de controlo manual de velocidade".

A remoção da consola FBG11B tem como resposta a paragem.





### 5.3 Colocação em funcionamento com a consola FBG11B



27021597782442891



#### Colocação em funcionamento

Colocação em funcionamento com a consola FBG11B

#### 5.3.1 Informação necessária

Para uma colocação em funcionamento com sucesso, é necessária a seguinte informação:

- Tipo de motor (motor SEW ou motor não SEW)
- Dados do motor
  - Tensão nominal e frequência nominal.
  - Adicionalmente, para motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de potência cos φ e velocidade nominal.
- Tensão nominal de alimentação

#### 5.3.2 Ativar a colocação em funcionamento

Pré-requisitos:

• Acionamento "sem habilitação": Stop

Se ligar um motor com um tamanho inferior ou superior (diferença máxima: um tamanho), escolha um valor o mais próximo possível da potência nominal do motor.

O processo de colocação em funcionamento não estará concluído enquanto não regressar ao menu principal com a tecla OUT.

A colocação em funcionamento só pode ser realizada com o conjunto de parâmetros 1 do motor.



#### **NOTA**

A colocação em funcionamento para motores SEW está concebida para motores de 4 pólos. A colocação em funcionamento de motores SEW de 2 ou 6 pólos deve ser feita como não SEW.

#### 5.3.3 Modo de operação U/f

A configuração por defeito para o modo de operação é U/f. Utilize este modo de operação se não existirem requisitos especiais para a velocidade e no caso de aplicações que requerem uma frequência de saída máxima superior a 150 Hz.

#### 5.3.4 Modo de operação VFC

A colocação em funcionamento deve ser efetuada nos modos VFC ou VFC & Frenagem de corrente contínua para:

- · Binário elevado
- Operação contínua a baixas frequências
- · Compensação exata do escorregamento
- Resposta mais dinâmica

Para tal, terá que selecionar o modo de operação VFC ou VFC & Frenagem de corrente contínua no item *P01* durante a colocação em funcionamento.



# Colocação em funcionamento com a consola FBG11B

#### 5.3.5 Colocação em funcionamento de acionamento com vários motores

Os acionamentos com vários motores estão acoplados entre si mecanicamente, por ex., acionamento por correia com vários motores.

Consulte as informações apresentadas no manual "MOVIDRIVE® Acionamento com vários motores".

#### 5.3.6 Colocação em funcionamento de grupos de acionamentos

Os grupos de acionamentos estão ligados mecanicamente entre si (por ex., vários transportadores de correia). Neste modo de operação, o conversor funciona sem compensação do escorregamento e com uma relação U/f constante.

Consulte as informações apresentadas no manual "MOVIDRIVE® Acionamento com vários motores".

#### Colocação em funcionamento para cargas com momento de inércia elevado, como por ex., bombas e ventiladores

A compensação do escorregamento está configurada para uma relação inferior a 10 entre o momento de inércia em carga e o momento de inércia do motor. Se a relação for superior e o acionamento oscilar, é necessário reduzir a compensação do escorregamento ou mesmo ajustá-la para 0.

#### 5.4 Lista de parâmetros

Todos os parâmetros que podem ser visualizados e alterados através da consola são apresentados da seguinte forma na coluna "FBG" (Consola):

Seleção no menu completo (P800 = long) Lonb

Seleção no menu resumido ou no menu completo (P800 = short)

Visualização no menu de pictograma da consola FBG11B Seleção dentro da colocação em funcionamento do motor FBG

Short

4

Caso seja possível selecionar mais do que um valor, o valor atribuído na definição de fábrica está indicado através de sublinhado.

N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / D	efinição de fábrica
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio
0	Valore	s visualizad	los (só leitura)	<u> </u>	
00.			Valores do processo		
000		8318	Velocidade (com sinal)		rpm
001		8501	Visualização do utilizador para DBG11B		Texto
002	~	8319	Frequência (com sinal)		Hz
004		8321	Corrente de saída (valor)		% I <sub>N</sub>
005		8322	Corrente ativa (com sinal)		% I <sub>N</sub>
800	Short	8325	Tensão do circuito intermédio		V
009		8326	Corrente de saída		A
01.	Visua	izações do	estado	1	
010		8310	Estado do conversor de frequência		Texto
011		8310	Estado de operação		Texto
012		8310	Estado de falha		Texto
013		8310	Conjunto de parâmetros ativo		Conjunto de parâmetros ativo
014	Lon6	8327	Temperatura do dissipador		°C
02.	Valore	s de referêr	icias analógicas		
020		8331	Entrada analógica Al1		V
021	Lon6	8332	Entrada analógica Al2 (opcional)		V
03.	Entradas binárias (ver também o parâmetro P60.)				
030		8844	Entrada binária DI00		Reset da falha
031		8335	Entrada binária DI01		Dir./Paragem (definição fixa)
032		8336	Entrada binária DI02		Esq./Paragem
033		8337	Entrada binária DI03		Habilitação/Paragem





N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Definição de fábrica	
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio
034		8338	Entrada binária DI04		n11 / n21
035		8339	Entrada binária DI05		n12 / n22
039	Lonb	8334	Entradas binárias DI00 – DI05		Indicação coletiva das entradas binárias
04.	Entrac	das binárias,	opção (ver também o pa	râmetro <i>P6</i>	60.)
040			Entrada binária DI10		Sem função
041			Entrada binária DI11		Sem função
042			Entrada binária DI12		Sem função
043			Entrada binária DI13		Sem função
044			Entrada binária DI14		Sem função
045			Entrada binária DI15		Sem função
046			Entrada binária DI16		Sem função
048	Lonb	8348	Entradas binárias DI10 – DI15		Indicação coletiva das entradas binárias
05.	Saídas	s binárias (ve	er também o parâmetro P	62.)	
051		8349	Saída binária DO01		/Falha
052		8349	Saída binária DO02		Freio não aplicado
053		8349	Saída binária DO03		Pronto a funcionar
059	Lonb	8349	Saídas binárias DO01 – DO03		Indicação coletiva das saídas binárias
07.	Dados	da unidade	1	l .	1
070		8301	Tipo da unidade		Texto
071		8361	Corrente de saída nominal		A
073		8362	Módulo de instalação na frente		
073		8364	Firmware do módulo de instalação na frente		
076		8300	Firmware da unidade base		Referência e versão
077		_	Firmware DBG		só em DBG60B
08.	Memó	ria de falhas	1	1	,
080 – 084	Lonb	8366 – 8370	Falhas t-0 – t-4	Código de falha	Informações básicas sobre falhas ocorridas anteriormente

N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / D	Pefinição de fábrica
		dec.		Display	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio
09.	Diagno	óstico do bu	s	•	
090		8451	Configuração PD		
091		8452	Tipo do bus de campo		
092		8453	Velocidade de transmissão do bus de campo		
093		8454	Endereço do bus de campo		
094		8455	PO 1 Valor nominal		hex
095	Lon6	8456	PO 2 Valor nominal		hex
096		8457	PO 3 Valor nominal		hex
097		8458	PI 1 Valor atual		hex
098		8459	PI 2 Valor atual		hex
099		8460	PI 3 Valor atual		hex
_		10497.1	Estado do bus		
		10497.3	Identificação da unidade		
1	Referê	ncias/integr	adores (em FBG só conj	unto de pai	râmetros 1)
10.	Seleçã	ăo da referên	icia / Entrada da frequê	ncia	
100		8461	Fonte da referência	0 1 2 4 6 7 8 9 10 11	Bipolar / referência fixa Unipolar / referência fixa RS485 / Referência fixa Potenciómetro do motor / referência fixa Referência fixa + Al1 Referência fixa * Al1 SBus1 MESTRE RS-485 MESTRE SBus 1 / referência fixa Entrada do valor nominal da frequência / referência fixa Bipolar Al2 / Referência fixa
101	Short	8462	Fonte do sinal de controlo	0 1 3 4	Terminais RS485 SBus 1 Controlo de 3 fios
102		8840	Escala de frequência	0.1 – <u>10</u> –	- 120.00 kHz
103		10247.15	Referência FI1	<u>0</u> 1	n <sub>máx</sub> n <sub>Ref</sub>
104		10247.10	Velocidade de referência n <sub>Ref</sub>	0 – 3000	– 6000 rpm
105		10416.1	Deteção de rutura do fio	0 2 4 <u>7</u>	Sem resposta Paragem imediata/falha Paragem rápida/falha Paragem rápida/aviso
106		10247.11	Característica FI1 coordenada x1	<u>0</u> – 100 %	6
107		10247.12	Característica FI1, coordenada y1	-100 % <b>-</b>	<u>0</u> – +100 %
108	Lon8	10247.13	Característica FI1, coordenada x2	0 – 100 %	<u>′o</u>
109		10247.14	Característica FI1, coordenada y2	-100 % <b>-</b>	0 – +100 %



N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Do	efinição de fábrica
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio
11.	Entrac	da analógica	1 (0 – 10 V)		
112	Short	8465	Modo de operação Al1	1 5 6 7 8 9	10 V. referência da velocidade máxima 0 – 20 mA, referência da velocidade máxima 4 – 20 mA, referência da velocidade máxima 0 – 10 V, referência n 0 – 20 mA, referência n 4 – 20 mA, referência n
116		10247.6	Característica AI1, coordenada x1	<u>0</u> – 100 %	
117		10247.7	Característica AI1, coordenada y1	-100 % <b>-</b>	<u>0</u> – +100 %
118		10247.8	Característica AI1, coordenada x2	0 – <u>100 %</u>	
119		10247.9	Característica AI1, coordenada y2	-100 % <b>-</b>	0 – <u>+100 %</u>
12.	Entrac	la analógica	Al2 / módulo de contro	lo de veloc	idade FBG (opção)
120		8469	Modo de operação AI2	0 1 2	Sem função 0 – ±10 V + referência 0 – 10 V Limite de corrente
121	Lon6	8811	Adição do módulo de controlo de velocidade FBG	<u>0</u> 1 2	<u>Desligado</u> Ligado Ligado (sem referência fixa)
122		8799	Sentido de rotação da operação manual FBG	<u>0</u> 1 2	Unipolar esq.
126		10247.1	Característica AI2, coordenada x1	<u>-100 %</u> -	0 - +100 % ( <u>-10 V</u> - 0 - +10 V)
127		10247.2	Característica AI2, coordenada y1	<u>-100 %</u> -	$0 - +100 \% (-n_{m\acute{a}x} - 0 - +n_{m\acute{a}x} / 0 - I_{m\acute{a}x})$
128	Lonb	10247.3	Característica AI2, coordenada x2		0 – <u>+100 %</u> (–10 V – 0 – <u>+10 V</u> )
129		10247.4	Característica AI, coordenada y2	-100 % <b>-</b>	0 – <u>+100 %</u> (–n <sub>máx</sub> – 0 – <u>+n<sub>máx</sub></u> / 0 – <u>I<sub>máx</sub></u> )
13. / 14.	Rampa	as de velocio	lade 1/2		
130 / 140		8807 / 9264	Rampa t11/t21 de aceleração	0.1 – <u>2</u> – 2	2000 s
131 / 141		8808 / 9265	Rampa t11/t21 de desaceleração	0.1 – <u>2</u> – 2	
134 / 144		8474 / 8482	Rampa t12/t22	0.1 – <u>10</u> –	
135 / 145	Lonb	8475 / 8483	Suavização-S t12/t22	0 1 2 3	<u>Desligado</u> Fraca Média Elevada
136 / 146		8476 / 8484	Rampa de paragem t13/t23	0.1 – <u>2</u> – 2	20 s
139 / 149		8928 / 8929	Monitorização da rampa 1/2	<u>0</u> 1	SIM NÃO
15.	Poten	ciómetro do	motor		
150		8809	Rampa t3 acel. = desacel.	0.2 – <u>20</u> –	50 s
152	Lon6	8488	Memorizar a última referência	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado

N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / D	efinição de fábrica		
		dec.		Display	MOVITOOLS <sup>®</sup> MotionStudio		
16. / 17.	Referê	ncias fixas					
160 / 170		8489 / 8492	Referência interna n11 / n21	0 – <u>150</u> –	5000 rpm		
161 / 171		8490 / 8493	Referência interna n12 / n22	0 – <u>750</u> –	5000 rpm		
162 / 172		8491 / 8494	Referência interna n13 / n23	0 – <u>1500</u> -	- 5000 rpm		
163 / 173		8814 / 8817	n11 / n21 Controlador PI	0 – <u>3</u> – 10	0 %		
164 / 174		8815 / 8818	n12 / n22 Controlador PI	0 – <u>15</u> – 1	00 %		
165 / 175		8816 / 8819	n13 / n23 Controlador PI	0 – <u>30</u> – 1	00 %		
2	Parâm	etros do cor	trolador				
25.	Contro	olador PI					
250		8800	Controlador PI	<u>0</u> 1 2	Desligado Normal Invertido		
251	Lon6	8801	Ganho PI	0 – <u>1</u> – 64			
252		8802	Componente I	0 – <u>1</u> – 20	00 s		
3	Parâm	etros do mo	tor (em FBG, só conjunto	r (em FBG, só conjunto de parâmetros 1)			
30. / 31.			Limites 1 / 2				
300 / 310		8515 / 8519	Rotação de arranque/paragem 1 / 2	0 – 150 rp	m		
301 / 311	- Lon6	8516 / 8520	Velocidade mínima 1 / 2	0 – <u>15</u> – 5500 rpm			
302 / 312	~	8517 / 8521	Velocidade máxima 1 / 2	0 – <u>1500</u> -	- 5500 rpm		
303 / 313	Lon6	8518 / 8522	Limite de corrente 1 / 2	0 – <u>150</u> %	I <sub>N</sub>		
32. / 33.	Ajuste	do motor 1	2				
320 / 330		8523 / 8528	Ajuste automático 1 / 2	oFF on	Desligado <u>Ligado</u>		
321 / 331		8524 / 8529	Boost 1 / 2	0 – 100 %			
322 / 332	Lon6	8525 / 8530	Compensação IxR 1 / 2	0 – 100 %			
323 / 333		8526 / 8531	Tempo de pré- magnetização 1 / 2	0 – 2 s			
324 / 334		8527 / 8532	Compensação do escorregamento 1 / 2	0 – 500 rpm			
34.	Monito	orização UL I	N				
340		8533	Proteção do motor 1	DESL / LIG ASSÍNCR / LIG SERVO			
341		8534	Tipo de arrefecimento 1	<u>AUTOARREFECIMENTO</u> / VENTILAÇÃO FORÇADA			
342		8535	Proteção do motor 2	DESL / LI	G ASSÍNCR / LIG SERVO		
343		8536	Tipo de arrefecimento 2	AUTOARI	<u>REFECIMENTO</u> / VENTILAÇÃO FORÇADA		
345 / 346	Lon6	9114 / 9115	Monitorização UL I <sub>N</sub> 1 / 2	0.1 – 500	A		



N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Do	efinição de fábrica		
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio		
4	Sinais	de referênci	а				
40.	Sinal de referência de velocidade						
400		8539	Referência de rotação	0 – <u>750</u> –	5000 rpm		
401		8540	Histerese	0 – <u>100</u> –	+500 rpm		
402	Lonb	8541	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9 s	3		
403		8542	Sinal = "1" se	<u>0</u> 1	n < <u>n</u> <sub>ref</sub> n > n <sub>ref</sub>		
43.	Sinal	de referência	de corrente				
430		8550	Corrente de referência	0 – <u>100</u> –	150 % I <sub>N</sub>		
431		8551	Histerese	0 - 5 - 30	% I <sub>N</sub>		
432	Lonb	8552	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9 s	3		
433		8553	Sinal = "1" se	<u>0</u> 1	<   <sub>ref</sub>     >   <sub>ref</sub>		
44.	Sinal I	máx					
440		8554	Histerese	0 - 5 - 50	% I <sub>N</sub>		
441		8555	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9 s	3		
442	Lon6	8556	Sinal = "1" se	<u>0</u> 1	I < I <sub>máx</sub> I > I <sub>máx</sub>		
45.	Sinal	de referência	do controlador PI				
450		8813	Referência valor atual Pl	<u>0.0</u> – 100.	0 %		
451	Lon6	8796	Sinal = "1" se	0 <u>1</u>	Valor atual PI < referência PI Valor atual PI > referência PI		
5	Funçõ	es de monito	prização (em FBG, só co	njunto de pa	arâmetros 1)		
50.	Monito	orizações da	velocidade 1 / 2				
500 / 502		8557 / 8559	Monitorização da velocidade 1 / 2	<u>0</u> 3	Desligado Motora / regenerativa		
501 / 503	Lon6	8558 / 8560	Tempo de resposta 1 / 2	0 – <u>1</u> – 10	s		
54.	Monito	orização do r	edutor / motor	ı.			
540		9284	Resposta a vibrações no acionamento / aviso	1	Indicar falha		
541		9285	Resposta a vibrações no acionamento / falha	7	Paragem rápida/aviso		
542		9286	Resposta a envelhecimento do óleo / falha	1	Indicar falha		
543	lon6	9287	Resposta a envelheci- mento do óleo / aviso	1	Indicar falha		
544	20,10	9288	Envelhecimento do óleo / temperatura excessiva	1	Indicar falha		
545		9289	Envelhecimento do óleo / sinal de pronto a funcionar	1	Indicar falha		
549		9290	Resposta a desgaste do freio	1	Indicar falha		

N°.	FBG	Índice Nome	Nome	Gama / Definição de fábrica		
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio	
56.	Limite	de corrente	de motor elétrico Ex-e			
560		9293	Limite de corrente de motor elétrico Ex-e		LIGADO / <u>DESLIGADO</u>	
561		9294	Frequência A		0 – <u>5</u> – 60 Hz	
562		9295	Limite de corrente A		0 – <u>50</u> – 150 %	
563		9296	Frequência B		0 – <u>10</u> – 104 Hz	
564		9297	Limite de corrente B		0 – <u>80</u> – 200 %	
565		9298	Frequência C		0 – <u>25</u> – 104 Hz	
566		9299	Limite de corrente C		0 – <u>100</u> – 200 %	
567		10247.20	Frequência D		0 – <u>50</u> – 104 Hz	
568		10247.21	Limite de corrente D		0 – <u>100</u> – 200 %	
57.	Proteg	ão do moto	r	1		
570		10247.22	Frequência E		0 – <u>87</u> – 104 Hz	
571		10247.23	Limite de corrente E		0 – <u>100</u> – 200 %	
6	Atribu	ição dos ter	minais	<b>'</b>		
60.	Entrac	las binárias				
601		8336	Atribuição da entrada binária DI02	0: 1:	Habilitação / Paragem (definição de fábrica DI03)	
602		8337	Ocupação da entrada binária DI03	2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:	Esq./Paragem (definição de fábrica DI02) n11/n21 (definição de fábrica DI04) n12/n22 (definição de fábrica DI05) n13 = n11 + n12 Comutação da referência fixa Comutação do conjunto de parâmetros	
603	Short	8338	Atribuição da entrada binária DI04			
604		8339	Atribuição da entrada binária DI05			
608		8844	Atribuição da entrada binária DI00	9: 10:	Potenciómetro do motor acel. Potenciómetro do motor desacel.	
61.			Entradas binárias, opção	11: 12: 19:	Reset da falha (definição de fábrica: DI00)	
610		8340	Atribuição da entrada binária DI10	20: 26:	Assumir referência ativa Resposta TF (apenas com DI05)	
611		8341	Atribuição da entrada binária DI11	27: 28: 29:		
612	Short	8342	Atribuição da entrada binária DI12	30: 33:	Inibição do controlador Envelhecimento do óleo / Aviso	
613		8343	Atribuição da entrada binária DI13	34: 35: 36:	Envelhecimento do óleo / Temperatura excessiva	
614		8344	Atribuição da entrada binária DI14		Enventedimente de cico / i fonte a funcional	
615		8345	Atribuição da entrada binária DI15			
616		8346	Atribuição da entrada binária DI16			





N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Definição de fábrica		
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio	
62.	Saídas	binárias				
620	-	8350	Atribuição da saída binária DO01 Atribuição da saída	0 1 2	Sem função /Falha (definição de fábrica: DO01) Pronto a funcionar (definição de fábrica DO03)	
			binária DO02	3 4	Estágio de saída ligado Motor a rodar	
622		8916	Atribuição da saída binária DO03	5 8 9	Freio não aplicado (definição de fábrica DO02 / Não para DO03) Conjunto de parâmetros Sinal de referência de velocidade	
	Short			11 12 13 21 22 23 24 27 30 31	Mensagem Imax Saída IPOS /Falha IPOS Controlador PI, referência / valor atual Limite de corrente de motor elétrico Ex-e ativo Paragem segura	
64.	Saídas	s analógicas	AO1 (opcional)	II.		
640		8568	Saída analógica AO1	0 1 2 3 4 5 6		
	Lonb			11 12	,	
641		10248.5	Referência AO1	<u>0</u> 1 2	3000 rpm, 100 Hz, 150 % n <sub>máx</sub> n <sub>ref nom</sub>	
642		8570	Modo de operação AO1	0 2 3 4	<u>Sem função</u> 0 – 20 mA 4 – 20 mA 0 – 10 V	
646		10246.1	Característica AO1, coordenada x1	-100 % <b>-</b>	<u>0</u> – +100 %	
647		10246.2	Característica AO1, coordenada y1	- <u>100</u> – 10	0 %	
648	Lon8	10246.3	Característica AO1, coordenada x2	-100 % -	0 – <u>+100 %</u>	
649		10246.4	Característica AO1, coordenada y2	-100 - <u>10</u>	0 %	
7	Funções de controlo (em FBG, só conjunto de parâmetros 1)					
70.			Modos de operação 1	/ 2		
700 / 701	4	8574 / 8575	Modo de operação 1/2	0 2 3 4 <u>21</u> 22	VFC VFC & dispositivo de elevação VFC & frenagem de corrente contínua VFC & função de arranque em movimento Característica U/f U/f & frenagem de corrente contínua	

N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Definição de fábrica		
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio	
71.	Corre	nte de imobil	ização 1 / 2			
710 / 711	Lonb	8576 / 8577	Corrente de imobilização 1 / 2	<u>0</u> – 50 % I <sub>Mot</sub>		
72.	Funçã	o de parager	n por referência 1 / 2			
720 / 723		8578 / 8581	Função de paragem por referência 1 / 2	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
721 / 724	Lonb	8579 / 8582	Referência de paragem 1 / 2	0 – <u>30</u> – +	500 rpm	
722 / 725		8580 / 8583	Offset de arranque 1 / 2	0 - 30 - +	500 rpm	
73.	Funçã	o freio 1 / 2				
731 / 734		8749 / 8750	Tempo de habilitação do freio 1 / 2	<u>0</u> – 2 s		
732 / 735	Lon6	8585 / 8587	Tempo de atuação do freio 1 / 2	0 – 2 s		
74.	Salto	de velocidad	e			
740 / 742		8588 / 8590	Centro do salto 1 / 2	0 – <u>1500</u> –	- 5000 rpm	
741 / 743	Lonb	8589 / 8591	Largura do salto 1 / 2	<u>0</u> – 300 rp	m	
75.	Funçã	o mestre/eso	ravo			
750		8592	Valor de referência do escravo	0 1 2 3	Mestre/escravo desligado Velocidade RS485 Velocidade SBus Velocidade RS485 + SBus	
751	- Lon6	8593	Fator de escala do valor de referência do escravo		1.00	
76.	Opera	ção manual		1		
760	Lon8	8798	Bloqueio das teclas RUN/STOP/RESET	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
77.	Funçã	o de poupan	ça de energia	-		
770	Lonb	8925	Função de poupança de energia	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
8	Funçõ	es da unidad	le (em FBG, só conjunto	de parâmet	ros 1)	
80.	Config	juração				
800		_	Menu resumido	LonG Curto		
801		_	Idioma DBG			
802	Short	8594	Definição de fábrica	no Std ALL nEMA	Não Standard Estado de entrega Estado de entrega NEMA	
803		8595	Bloqueio de parâmetros	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
804		8596	Reset das informações estatísticas	_	Sem ação Memória de falhas	
805	Lonb	8660	Tensão nominal de alimentação		50 – 500 V	



N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Do	efinição de fábrica
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio
806		_	Cópia DBG → MOVITRAC <sup>®</sup> B		Sim <u>Não</u>
807		_	Cópia MOVITRAC <sup>®</sup> B → DBG		Sim <u>Não</u>
808		10204.3	Tensão de saída 24 V	Off On	Desligado <u>Ligado</u>
809		10204.1	Habilitação IPOS	_	<u>Desligado</u> Ligado
81.	Comu	nicação séri	e	1	
810	Lon6	8597	Endereço RS485	<u>0</u> – 99	
811		8598	Endereço de grupo RS485	<u>100</u> – 199	
812		8599	Tempo do timeout RS485	<u>0</u> – 650 s	
819		8606	Tempo de timeout do bus de campo	Indicação	do tempo de timeout do bus de campo
82.	Opera	ção do freio	1/2	1	
820 / 821	4	8607 / 8608	Operação com 4 quadrantes 1 / 2	oFF on	Desligado <u>Ligado</u>
83.	Respo	sta a falhas			
830		8609	Resposta do terminal "Falha externa"	2 <u>4</u>	Paragem imediata/falha Paragem rápida / falha (definição de fábrica P830)
833	Lon6	8612	Resposta a timeout RS485	7	Paragem rápida / aviso (definição de fábrica P833 / P836)
836		8615	Resposta a timeout do SBus		
84.	Respo	sta ao reset			
840		8617	Reset manual		Sim <u>Não</u>
841	Lon6	8618	Reset automático	Off On	<u>Desligado</u> Ligado
842	Lon6	8619	Tempo de rearme		1 – <u>3</u> – 30 s
85.	Fator	de escala do	valor atual da velocida	de	
850		8747	Fator numerador	<u>1</u> – 65535	(só pode ser configurado com a SHELL)
851		8748	Fator de escala denominador	<u>1</u> – 65535	(só pode ser configurado com a SHELL)
852	Lon6	8772 / 8773	Unidade do utilizador	Texto	
853		9312	Velocidade escalada FBG	<u>0</u> 1	<u>Velocidade</u> Velocidade escalada
86.	Modul	ação 1 / 2	•		
860 / 861	Lonb	8620 / 8621	Frequência PWM 1 / 2	4 8 12 16	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz
862 / 863		8751 / 8752	PWM fixo 1 / 2	on oFF	Ligado <u>Desligado</u>

N°.	FBG	Índice	Nome	Gama / Definição de fábrica			
		dec.		Display	MOVITOOLS® MotionStudio		
87.	Config	guração dos	parâmetros dos dados	do process	60		
870		referência PO1 1 <u>Velocid</u>		Sem função (definição de fábrica P872) Velocidade de referência (definição de fábrica P871)			
871		8305	Descrição do valor de referência PO2	5 8 9	8	_	Velocidade máxima Rampa <u>Palavra de controlo 1</u> ( <i>definição de fábrica P870</i> )
872		8306	Descrição do valor de referência PO3	10 11 12 13	Palavra de controlo 2 Velocidade de referência % Dados PO IPOS Referência % do controlador PI		
873	Lon6	8307	Descrição do valor atual PI1	0	Sem função Velocidade atual (definição de fábrica P874)		
874		8308	Descrição do valor atual PI2	2 3 6	Corrente de saída (definição de fábrica P875) Corrente ativa Palavra de estado 1 (definição de fábrica P873)		
875		8309	Descrição do valor atual PI3	7 8 9 10	Palavra de estado 2 Velocidade atual % Dados PI IPOS Valor atual % do controlador PI		
876	Lon6	8622	Habilitar os dados PO	No Yes	Não <u>Sim</u>		
88.	Comu	nicação sér	ie SBus				
880		8937	Protocolo SBus	0 / MOVIL 1 / CANop			
881	Lon6	8600	Endereço SBus	<u>0</u> – 63			
882		8601	Endereço de grupo SBus	<u>0</u> – 63			
883		8602	Tempo de timeout SBus	<u>0</u> – 650 s			
884	Lon6	8603	Velocidade de transmissão Sbus	125 250 <u>500</u> 1000	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1 MBaud		
886		8989	Endereço CANopen	1 – 2 – 127			





## 6 Operação

### 6.1 Códigos de resposta (r-19 – r-38)

Códigos de resposta ao introduzir/alterar parâmetros de unidade na consola FBG11B:

N°.	Designação	Significado	
18	Só acesso à leitura	O parâmetro não pode ser alterado	
19	Bloqueio de parâmetros ativo	Os parâmetros não podem ser alterados	
20	Definição de fábrica está a ser reposta	Os parâmetros não podem ser alterados	
23	Falta a placa opcional	Falta a placa opcional requerida para a função selecionada	
27	Falta a placa opcional	Falta a placa opcional requerida para a função selecionada	
28	Requer controlador inibido	Requer controlador inibido	
29	Valor não permitido para o parâmetro	<ul> <li>Valor não permitido para o parâmetro.</li> <li>Seleção da operação manual FBG não permitida devido ao facto de a operação manual do PC estar ativada.</li> </ul>	
32	Habilitação	Função não executável no estado HABILITADO	
34	Erro durante o processamento	<ul> <li>Falha durante a memorização dos dados na FBG11B.</li> <li>Não foi possível efetuar a colocação em funcio- namento com a FBG. Efetue a colocação em fun- cionamento usando o MotionStudio ou selecione outro motor.</li> </ul>	
38	Conjunto de dados incorreto FBG11B	O conjunto de dados memorizado não é compatível com a unidade	



### 6.2 Visualizações do estado

#### 6.2.1 Unidade base / consola FBG11B

A unidade possui as seguintes indicações de estado:

Estado	Indicação (opcional com a consola de operação FBG11B)	Código de intermitência do LED de estado da unidade base	Estado da unidade (byte alto na palavra de estado 1)
"HABILITAÇÃO"	Velocidade	Verde e permanentemente aceso	4
"HABILITAÇÃO" no limite de corrente	Velocidade, a piscar	Verde, a piscar em intervalos curtos	
"CORRENTE DE IMOBILIZAÇÃO"	dc	Verde, a piscar em intervalos longos	3
"SEM HABILITAÇÃO"	Stop	Amarelo e permanentemente aceso	2
"DEFINIÇÃO DE FÁBRICA"	SEt	Amarelo, a piscar em intervalos curtos	8
"CONTROLADOR INIBIDO"	OFF	Amarelo, a piscar em intervalos curtos	1
"Operação a 24 V"	24U a piscar	Amarelo, a piscar em intervalos longos	0
"PARAGEM SEGURA" <sup>1)</sup>	U intermitente ou 24U a piscar	Amarelo, a piscar em intervalos longos	17
Operação manual FBG ativada ou conversor de frequência imobilizado através da tecla STOP	Pictograma da operação manual FBG ou "Stop" a piscar	Amarelo, longo (ligado), curto (desligado)	
Timeout	Falhas 43 / 47	Verde/amarelo a piscar	
Copiar	Falha 97	Vermelho/amarelo a piscar	
Falha de sistema	Falhas 10 / 17 – 24 / 25 / 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94	Vermelho, permanentemente aceso	
Sobretensão / Falha de fase	Falhas 4 / 6 / 7	Vermelho, a piscar em intervalos longos	
Sobrecarga	Falhas 1 / 3 / 11 / 44 / 84	Vermelho, a piscar em intervalos curtos	
Monitorização	Falhas 8 / 26 / 34 / 81 / 82	Vermelho, a piscar 2x	
Proteção do motor	Falhas 31 / 84	Vermelho, a piscar 3x	

<sup>1) &</sup>quot;U", a piscar (estado 17), se ligado à alimentação, "24U" intermitente (estado 0) em modo auxiliar.

- AVISO! Interpretação errada da indicação U = "Paragem segura" ativa Morte ou ferimentos graves.
  - A indicação U = "Paragem segura" não é uma indicação de segurança e não pode ser utilizada para efeitos de segurança.





Causas da inibição do controlador (OFF) São possíveis as seguintes causas de inibição do controlador (OFF):


- Os terminais de entrada binários (DI00, DI02 DI05) estão programados para inibição do controlador e ativos.
- Inibição do controlador através de operação manual no PC via MOVITOOLS<sup>®</sup> MotionStudio.
- Inibição temporária do controlador: Atua se for ocorrer diretamente uma habilitação ao alterar o parâmetro P100 Fonte da referência. A inibição temporária do controlador é apagada durante o primeiro reset do sinal de habilitação.
- Inibição do controlador via palavra de controlo IPOS H484 definida.

#### 6.2.2 Estado das entradas / saídas binárias

Os seguintes parâmetros estão disponíveis no menu de parâmetros como parâmetros de visualização:

- P039 Entradas binárias da unidade base
- P048 Entradas binárias da opção
- P059 Saídas binárias

A visualização do estado é uma visualização binária. A cada entrada ou saída binária são atribuídos dois segmentos verticais da indicação de 7 segmentos. O segmento superior acende quando a entrada ou a saída binária está colocada. O segmento inferior acende quando a entrada ou a saída binária não está colocada. As duas indicações de 7 segmentos do lado direito indicam se é visualizado *P039* (di = entradas binárias da unidade base), *P048* (di = entradas binárias da opção) ou *P059* (do = saídas binárias).



1761603083

Se não estiver instalado um módulo FIO21B com entradas binárias, a indicação apresenta  ${\tt dl}$  - - -.

### 7 Assistência/lista de falhas

### 7.1 Lista de falhas (F00 – F113)

N°.	Designação	Resposta	Causa possível	Medida a tomar
00	Sem falha	_	-	-
01	Sobrecorrente	Desligamento ime- diato com inibição	Saída em curto-circuito	Elimine o curto-circuito
			Comutação da saída	Só comutar com o estágio de saída inibido
			Motor demasiado potente	Instale um motor menos potente
			Estágio de saída com defeito	Contacte o Serviço de Assistên- cia da SEW se não conseguir fazer reset à falha
03	Curto-circuito à	Desligamento ime-	Falha de terra no motor	Substitua o motor
	terra	diato com inibição	Falha de terra no conversor de frequência	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra no cabo de alimentação do motor	Elimine o curto-circuito à terra
			Sobrecorrente (ver F01)	• Ver F01
04	Chopper de frenagem	Desligamento imediato com inibição	Potência regenerativa excessiva	Aumente as rampas de desaceleração
			Circuito da resistência de frenagem interrompido	Verifique o cabo de ligação da resistência de frenagem
			Resistência de frenagem em curto-circuito	Elimine o curto-circuito
			Resistência de frenagem com impedância excessiva	Verifique as características técnicas da resistência de frenagem
			Chopper de frenagem com defeito	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra	Elimine o curto-circuito à terra
06	Falha de fase na alimentação	Desligamento ime- diato com inibição	Falha de fase	Verifique o cabo do sistema de alimentação
		(só em conversores trifásicos)	Tensão de alimentação demasiado baixa	Verifique a tensão de alimentação
07	Sobretensão no circuito intermédio	Desligamento imediato com inibição	Sobretensão no circuito intermédio	<ul> <li>Aumente as rampas de desaceleração</li> <li>Verifique o cabo de ligação da resistência de frenagem</li> <li>Verifique a informação técnica da resistência de frenagem</li> </ul>
			Curto-circuito à terra	Elimine o curto-circuito à terra





N°.	Designação	Resposta	Causa possível	Medida a tomar
08	Monitorização da velocidade	Desligamento ime- diato com inibição	O controlador de corrente está a funcionar no limite ajustado devido a:	-
			Sobrecarga mecânica	<ul> <li>Reduza a carga</li> <li>Verifique o limite de corrente</li> <li>Aumente as rampas de desaceleração</li> <li>Aumente o tempo de resposta P501<sup>1)</sup></li> </ul>
			Falta de fase na alimentação	Verifique as fases da alimentação
			Falta de fase no motor	Verifique o motor e o cabo do motor
			Foi excedida a velocidade máxima no modo de operação VFC	Reduza a velocidade máxima
09	Colocação em funcionamento	Desligamento imediato com inibição	O conversor ainda não foi colocado em funcionamento	Colocação em funcionamento do conversor
			Foi selecionado um motor desconhecido	Selecione outro motor
10	IPOS-ILLOP	Paragem com inibição Só com IPOS	Comando incorreto durante o processamento do programa	Verifique o programa
		So com IPOS	Condições incorretas durante o processamento do programa	Verifique a estrutura do programa
			Função inexistente / não implementada no conversor	Utilize outra função
11	Temperatura excessiva	Paragem com inibição	Sobrecarga térmica do conversor	<ul> <li>Reduza a carga e/ou garanta um arrefecimento adequado</li> <li>Caso a resistência de frenagem esteja montada no dissipador: Monte a resistência de frenagem no exterior</li> </ul>
17 - 24	Falha no sistema	Desligamento imediato com inibição	Eletrónica do conversor com falha ou avariada, possivel- mente devido a efeitos de EMC	<ul> <li>Verifique as ligações à terra e as blindagens e melhore-as, se necessário</li> <li>Contacte o Serviço de Assistência da SEW se o problema persistir</li> </ul>
25	EEPROM	Paragem com inibição	Falha no acesso à EEPROM	<ul> <li>Reponha a definição de fábrica, faça um reset e volte a configurar os parâmetros</li> <li>Contacte o Serviço de Assistência da SEW se o problema persistir</li> </ul>
26	Terminal externo	Programável	Leitura de falha externa através de entrada programável	Elimine a causa específica da falha; reprogramar o terminal se necessário
31	Sensor TF/TH	Paragem sem inibição	Motor demasiado quente, TF atuou	Deixe o motor arrefecer e faça um reset à falha
		O sinal de     "Pronto a     funcionar" não     desaparece	TF do motor desligado ou ligado incorretamente Ligação entre o MOVITRAC® B e o TF interrompida no motor	Verificar as ligações entre o MOVITRAC <sup>®</sup> B e o TF
32	Sobrecarga do índice IPOS	Paragem com inibição	Regras de programação básicas violadas, causando sobrecarga da pilha interna	Verifique e corrija o programa de utilizador

N°.	Designação	Resposta	Causa possível	Medida a tomar
34	Timeout da rampa	Desligamento ime- diato com inibição	Foi excedido o tempo de rampa ajustado	Aumente o tempo de rampa
			O conversor emite uma men- sagem de falha F34 se o tempo da rampa de paragem t13 for excedido num certo valor de tempo após ter sido feita a habilitação	Aumente o tempo da rampa de paragem
35	Modo de operação Proteção Ex-e	Desligamento imediato com inibição	Foi selecionado o modo de operação incorreto	<ul> <li>Modos autorizados:</li> <li>U/f, VFC, dispositivo de elevação VFC</li> <li>Modos não autorizados:</li> <li>Função de arranque em movimento</li> <li>Frenagem CC</li> <li>Grupo de acionamentos</li> </ul>
			Conjunto de parâmetros não permitido	Só usar o conjunto de parâmetros 1
			Não foi colocado em funcionamento um motor Ex-e	Colocar em funcionamento um motor Ex-e
			Configuração incorreta dos parâmetros de pontos de frequência	Frequência A < frequência B     Frequência B < frequência C
			Configuração incorreta dos limites de corrente	<ul> <li>Limite de corrente A &lt; limite de corrente B</li> <li>Limite de corrente B &lt; limite de corrente C</li> </ul>
36	Sem opção	Desligamento ime- diato com inibição	Tipo de placa opcional não permitido	Instale a placa opcional correta
			Fonte da referência, do sinal de controlo ou modo de operação não permitido para esta placa opcional	<ul> <li>Defina corretamente a fonte de referência</li> <li>Defina corretamente a fonte do sinal de controlo</li> <li>Defina o modo de operação correto</li> <li>Verifique os parâmetros P120 e P121</li> </ul>
			A opção necessária não existe	<ul> <li>Verifique os seguintes parâmetros:</li> <li>P121 para FBG11B</li> <li>P120 e P642 para FIO12B</li> </ul>
			Módulo de instalação na frente FIO21B sem alimentação	Configure P808 para "Lig." ou alimente a unidade base com tensão externa de 24 V
37	Watchdog do sistema	Desligamento imediato com inibição	Falha na sequência do programa de sistema	<ul> <li>Verifique as ligações à terra e as blindagens e melhore-as, se necessário</li> <li>Contacte o Serviço de Assistência da SEW se o problema persistir</li> </ul>
38	Software do sistema	Desligamento imediato com inibição	Falha no sistema	<ul> <li>Verifique as ligações à terra e as blindagens e melhore-as, se necessário</li> <li>Contacte o Serviço de Assistência da SEW se o problema persistir</li> </ul>





N°.	Designação	Resposta	Causa possível	Medida a tomar
43	Timeout RS485	Paragem sem inibição <sup>2)</sup>	Comunicação entre o con- versor de frequência e o PC interrompida	Verifique a ligação entre o con- versor de frequência e o PC
			Comunicação com o módulo FSE24B interrompida.	<ul><li>Verifique a tensão de alimentação</li><li>Verifique o parâmetro <i>P808</i></li></ul>
44	Utilização da unidade	Desligamento imediato com inibição	Utilização excessiva da unidade (valor I x t)	<ul> <li>Reduza a potência de saída</li> <li>Aumente as rampas</li> <li>Se estes pontos não forem possíveis: use um conversor de frequência mais potente</li> </ul>
45	Inicialização	Desligamento ime- diato com inibição	Erro durante a inicialização	Contacte o Serviço de Assistência da SEW
47	Timeout no bus de sistema 1	Paragem sem inibição <sup>2)</sup>	Falha durante a comunicação através do bus de sistema	<ul> <li>Verifique a ligação do bus de sistema</li> <li>Verifique P808</li> <li>Verifique a tensão de alimentação do FSE24B</li> <li>Se o FSE24B estiver instalado, verifique a comunicação EtherCAT</li> </ul>
77	Palavra de controlo IPOS	Paragem com inibição	Falha no sistema	Contacte o Serviço de Assistência da SEW
80	Teste RAM	Desligamento imediato	Falha interna da unidade; memória RAM defeituosa	Contacte o Serviço de Assistência da SEW
81	Condição de arranque	Desligamento imediato com inibição	Só no modo de operação "Dispositivo de elevação VFC": Durante a fase de pré-magnetização, o conversor não conseguiu fornecer a corrente necessária para o motor:	
			Potência nominal do motor demasiado reduzida em relação à potência nominal do conversor de frequência	<ul> <li>Verifique a ligação entre o conversor de frequência e o motor</li> <li>Verifique a informação de colocação em funcionamento e repita-a, se necessário</li> </ul>
			Cabo do motor com uma secção transversal demasiado pequena	Verifique a secção transversal do cabo do motor e aumente-a, se necessário
82	Saída aberta	Desligamento ime- diato com inibição	Só no modo de operação "Dispositivo de elevação VFC":	
			Duas ou todas as fases de saída interrompidas	Verifique a ligação entre o con- versor de frequência e o motor
			Potência nominal do motor demasiado reduzida em relação à potência nominal do conversor de frequência	Verifique a informação de colocação em funcionamento e repita-a, se necessário
84	Proteção do motor	Paragem com inibição	Utilização do motor demasiado elevada	<ul> <li>P345 / P346 Verifique a monitorização UL I<sub>N</sub></li> <li>Reduza a carga</li> <li>Aumente as rampas</li> <li>Aumente os tempos de pausa</li> </ul>
94	Soma de controlo da EEPROM	Desligamento imediato com inibição	EEPROM defeituosa	Contacte o Serviço de Assistência da SEW

### Assistência/lista de falhas

Lista de falhas (F00 – F113)

N°.	Designação	Resposta	Causa possível	Medida a tomar
97	Falha de cópia	Desligamento imediato com inibição	<ul> <li>Módulo de parâmetros desligado durante o processo de cópia</li> <li>Desligar/ligar durante o processo de cópia</li> </ul>	Antes de eliminar a falha:     Reponha as definições de fábrica ou carregue o conjunto de dados completo do módulo de parâmetros
98	CRC Error Flash	Desligamento imediato	<ul> <li>Falha interna da unidade; memória Flash defeituosa</li> </ul>	Envie a unidade para reparação
100	Vibração / Aviso	Indicar falha	O sensor de vibração emite um aviso (consulte as instruções de operação "Unidade de Diagnóstico DUV10A")	Determine a causa da vibração, a operação continua a ser possível até <i>F101</i> ocorrer
101	Falha por vibração	Paragem rápida	O sensor de vibrações emite um aviso de falha	A SEW-EURODRIVE reco- menda eliminar imediatamente a causa da vibração
102	Envelheci- mento do óleo / Aviso	Indicar falha	O sensor de envelhecimento do óleo emite um aviso	Planeie a mudança do óleo
103	Envelheci- mento do óleo / Falha	Indicar falha	O sensor de envelhecimento do óleo emite um aviso de falha	A SEW-EURODRIVE reco- menda substituir imediata- mente o óleo do redutor
104	Envelheci- mento do óleo / Temperatura excessiva	Indicar falha	O sensor de envelhecimento emite um aviso de Temperatura excessiva	Deixe o óleo arrefecer     Verifique se o arrefecimento do redutor está a funcionar sem problemas
105	Envelheci- mento do óleo / Sinal de pronto a funcionar	Indicar falha	O sensor de envelhecimento do óleo não está operacional	<ul> <li>Verifique a alimentação de tensão do sensor de envelhecimento do óleo</li> <li>Verifique o sensor de envelhecimento do óleo; se necessário, substitua-o</li> </ul>
106	Desgaste do freio	Indicar falha	Desgaste completo do ferodo	Substitua o ferodo (consulte as instruções de operação "Motores")
110	Proteção Ex-e	Paragem de emergência	Duração da operação abaixo de     Hz ultrapassada	<ul> <li>Verifique os dados do projeto</li> <li>Reduza a duração da operação abaixo de 5 Hz</li> </ul>
111	Falha no bus de sistema (SBus)	bus de campo uma	o mestre EtherCAT ou ao mestre de falha na comunicação entre o RAC <sup>®</sup> B. A própria unidade taria a falha 47.	Verifique a ligação do FSE24B
113	Rutura de fio na entrada analógica	Programável	Rutura de fio na entrada analógica Al1	Verifique os cabos
116	Falha no modulo Sub-falha: 14: Falha no enc 29: Fim de curso 42: Falha de atra 78: Foram alcand	oder alcançado	o de software	

<sup>1)</sup> A função de monitorização pode ser configurada alterando os parâmetros P500 / P502 e P501 / P503. Se o tempo de resposta for desativado ou configurado para um valor demasiado baixo, deixa de ser possível impedir com segurança um escorregamento da carga em dispositivos de elevação.



<sup>2)</sup> Não é necessário fazer um reset, a mensagem de falha desaparece automaticamente após a comunicação ser restabelecida.



#### 7.2 Serviço de assistência da SEW

#### 7.2.1 Hotline

Os especialistas de assistência técnica da SEW-EURODRIVE podem ser contactados 24 horas por dia e 365 dias por ano através do número de telefone do Serviço de emergência 24/24h abaixo indicado.

O número de serviço de emergência 24/24h da SEW-EURODRIVE PORTUGAL é **935987130**. Em alternativa pode também marcar diretamente o número **+49 18057394357** (SEW-EURODRIVE ALEMANHA).

#### 7.2.2 Envio para reparação

Por favor contacte o serviço de assistência da SEW caso não consiga eliminar uma anomalia ou falha.

Ao contactar os serviços de assistência da SEW, por favor indique sempre os algarismos do estado da unidade. Assim, o serviço da SEW-EURODRIVE poderá ser mais eficiente.

Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (ver etiqueta de características)
- · Designação da unidade
- Breve descrição da aplicação (aplicação, controlo por terminais ou por comunicação série)
- Motor ligado (tensão do motor, ligação em estrela ou em triângulo)
- Tipo da falha
- · Circunstâncias em que a falha ocorreu
- Sua própria suposição
- · Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a falha





## Índice

A	F106 Desgaste do freio	38
Acionamento com vários motores19	F11 Temperatura excessiva	35
С	F110 Proteção Ex-e	38
Chapa de caraterísticas12	F111 Falha no bus de sistema (SBus)	38
Códigos de estado da unidade32	F113 Rutura do fio na entrada analógica	38
Códigos de resposta31	F116 Timeout MOVI-PLC	38
	F17 F24 Falha no sistema	35
19 Bloqueio de parâmetros ativo31	F25 EEPROM	35
20 Reposição da definição de fábrica31	F26 Terminal externo	35
23 Falta a placa opcional31	F31 Sensor TF/TH	35
27 Falta a placa opcional31	F32 Sobrecarga do índice IPOS	35
28 Requer controlador inibido	F34 Timeout da rampa	
29 Valor não permitido para o parâmetro31	F35 Modo de operação Proteção Ex-e	36
32 Habilitação31	F36 Sem opção	
34 Falha durante o processamento31	F37 Watchdog do sistema	
38 Conjunto de dados incorreto FBG11B31	F38 Software do sistema	
Colocação em funcionamento	F43 Timeout RS485	37
Consola FBG11B17	F44 Utilização da unidade	37
Descrição resumida15	F45 Inicialização	
Consola FBG11B	F47 Timeout no bus de sistema 1	
Colocação em funcionamento17	F77 Palavra de controlo IPOS	37
Estado das entradas / saídas binárias33	F80 Teste RAM	
Indicações de estado32	F81 Condição de arranque	
Conteúdo da publicação8	F82 Saída aberta	
D	F84 Proteção do motor	
Designação da unidade11	F94 soma de controlo da EEPROM	
E	F97 Falha de cópia	
_	F98 CRC Error Flash	
Esquema de ligações14	FBG11B consola	
Estado da unidade11, 12	Colocação em funcionamento	17
F		
Falha	G	
F01 Sobre-corrente34	Grupo de acionamentos	19
F03 Curto-circuito à terra34	I	
F04 Chopper de frenagem34	Indicações do estado	
F06 Falha de fase na alimentação34	Consola	32
F07 Sobretensão no circuito intermédio34	Estado das entradas / saídas binárias	33
F08 Monitorização da velocidade35	LED, códigos de intermitência	32
F09 Colocação em funcionamento35	Unidade base	
F10 IPOS-ILLOP35	Informações de segurança	6
F100 Vibração / Aviso38	Estrutura das informações de segurança	
F101 Vibração / Falha38	integradas	5
F102 Envelhecimento do óleo / Aviso38	Estrutura das informações específicas a	
F103 Envelhecimento do óleo / Falha38	determinados capítulos	4
F104 Envelhecimento do óleo /	Identificação na documentação	4
Temperatura excessiva38	Informações de segurança específicas a	
F105 Envelhecimento do óleo / Sinal de	determinados capítulos	
pronto a funcionar38	Informações de segurança integradas	5


## Índice




L	
LED	
Códigos de intermitência	32
Lista de falhas	34
Lista de parâmetros	20
M	
Modo de operação U/f	18
Modo de operação VFC	18
Modo manual	
Consola FBG11B	16
Módulo de controlo de velocidade	
Manual	16
N	
Notas	
Identificação na documentação	4
0	
Outra documentação aplicável	8


P
Palavras do sinal nas informações de segurança
S
Serviço de assistência da SEW39
Serviço de reparação39
U
U/f18
V
Velocidade
Configurar manualmente16
Máxima16
Mínima16
VFC18













**SEW** EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com